

EASING® 易星®



商品名称：E50电子烟

河南通瑞电子科技有限公司 监制  
深圳市派浦科技有限公司 生产

地址：广东省深圳市光明新区公明街道合  
水口第四工业区第五区第十栋

网址：[www.yixtech.com](http://www.yixtech.com)

电话：400-0969-558



温控E50电子烟

THE ELECTRONIC CIGARETTE

产品使用手册



河南易星科技有限公司（以下简称易星科技），集专利产品研发、运营销售于一身，专注于健康控烟领域的开拓与发展，以用户健康替烟控烟为己任，致力于成为国内电子烟行业的领军企业。

易星科技自主研发的“易星”系列产品，结合了现代微电子技术、制剂技术与健康生活理念，实现了健康控烟领域的创新突破。

易星科技拥有数个自主知识产权的高端专利产品，建立了独立的科技研发中心、规模化生产基地和国内国际营销运营体系。在“时尚尖端科技，品牌健康生活”的企业理念与“科技化、规模化、集约化”发展的思路指导下，易星科技已成为以发展公众健康事业，提高人们生活品质为宗旨的集团化企业。

易星科技的电子烟产品主要分为两大类：戒烟控烟类、大烟雾娱乐类。戒烟控烟类产品可以吸出香烟的感觉和味道，同时可以过滤掉有害成分，达到健康控烟戒烟目的；大烟雾娱乐类产品形态各异，造型独特，色彩多样，可以满足不同人群的个性需求。

河南易星科技有限公司在未来的发展中仍会坚持以市场为导向、以“时尚尖端科技，品牌健康生活”为企业理念、把“易星”打造成世界电子烟行业的领军品牌。

# 目 录

---

产品组件介绍                    1

产品参数                        2

操作说明                        3/4

屏显指示                        5/6

添加烟液                        7

更换雾化芯                      8

常见问题                        9/10

注意事项                        11/12

## 产品组件介绍



主体



雾化器



智能显示屏

开关

1

## 产品参数

产品品牌：易星

产品型号：E50

可选颜色：活力蓝、绅士黑

产品尺寸：长37.5mm 宽23mm 高82.5mm

电池容量：2200mah 主体净重：140g

输出功率：7w~50w 5W/step (最大输出8V,最小输出1V)

负载阻值：0.2Ω-3.0Ω [0.20Ω-1.0Ω for VTmode ( NI200 ) ]


[0.20Ω-3.0Ω for VT mode ( NI ) ]

充电时长：3-6h


2

## 操作说明

**开/关机**：开机渐亮显示“POWER ON” 关机渐灭显示“POWER OFF”（2秒内连接5次实现开/关机）。

**功率模式**： **50.0W** 50W-输出功率，2.92V-输出电压，待机时电压显示0.00W。旋钮顺时针转，加功率；逆时针转，减功率；0.5W/step。

**温控调节**：当雾化芯温度达到设定值后，调整输出功率，以实现恒温功率。

**温度模式**： **600°F** 华氏600°F-目标工作温度，44.5W-当前功率，待机时功率显示0.00W；摄氏50W-输出功率，2.92V-输出电压，待机时功率显示0.00W。

 **50.0W** 50W-输出功率，2.92V-输出电压，待机时功率显示0.00W。

**模式切换**：开机时，2秒内快按3次按键，切换功率/温度模式。

## 屏显指示

**雾化器连接异常**：显示“CHECK ATOMIZER”，为检测雾化器，需要重新安装雾化器或更换雾化芯。

**输出短路**：显示“ATOMIZER SHORT”雾化器短路，此时需要调整雾化器或更换雾化芯。

**吸烟超时**：显示“TIME OVER PROTECT”每次抽吸超过10秒会自动断电保护，重新使用即可消除。

**低压提示**：显示“LOW BATTERY”。 $3.5V \pm 0.1V$ ，低压时，每次按下按键，无输出，显示此英文，提示需要充电。

**充电提示**：显示“CHARGING...”正在充电，电池充满后，电量指示停止滚动。

**阻值识别**：显示“NEW COLL RIGHT SAME COLL LEFT”更换雾化器时会提示此英文，此时可将开关旋钮顺时针或逆时针旋转调节功率识别出雾化器阻值，阻值显示0.1以上可正常使用(如下图所示)。



再按下按钮  
即可逆时针  
旋转90度  
，三个来回  
即可顺时针  
旋转90度  
后

## 添加烟液

注意事项：请从底端拧开雾化器，沿着雾化仓壁添加烟液



步骤一：逆时针方向旋开底座



步骤二：拧下底座



步骤三：沿雾化仓侧壁添加烟液



步骤四：装回底座即可

## 更换雾化芯

雾化芯使用寿命一般在15-30天左右；根据使用频率和使用习惯不同，雾化芯寿命也不同；出现口感差、呛口、糊味、不工作请检查是否应该更换新雾化芯。



## 常见问题

### 1、加完烟液按着开关不出烟

可能情况：电子烟主体处于非正常工作状态或者雾化芯没拧紧。

### 2、雾化器发热

可能情况：连续频繁的使用。

### 3、电子烟工作时有滋滋的声音或者有烟液溅出

解决方法：雾化器工作时，高温加热雾化烟液出现声音为正常现象，如果有烟液溅出（炸油），可通过添加甘油混合一下，会避免这种情况。

### 4、漏油

可能情况：烟液加错位置、雾化芯没拧紧。

## 常见问题

### 5、呛喉咙

可能情况：使用烟液浓度过高。

### 6、有焦糊味道

可能情况：雾化芯已经干烧。

解决方法：更换雾化芯；检查烟液是否用尽。

### 7、烟雾小

可能情况：电量不足、雾化芯损坏、未虹吸。

解决方法：1.如果电量不足，可充电后再试。

2.如果电量充足，采用虹吸还是烟雾小，可以换雾化芯再试。

呼 | 像深呼吸一样，用肺部来抽，让烟雾直接入肺，即可抽出超大烟雾。  
吸 | 只用口腔来抽，因为口腔容量较小，难以抽出超大烟雾效果。



## 注意事项

- ① 抽烟时需要按着开关旋钮，烟液雾化需要一个过程，抽时请缓慢吸入，以获得更佳口感。若持续按键超过10秒，显示屏会显示“TIME OVER PROTECT”进入自动断电保护状态，停止工作。松开按键，重新开始抽即可恢复正常。
- ② 首次添加烟液后，需静置3分钟左右，待烟液充分浸透导油棉后方可使用，否则会因导油不充分产生糊味，损坏雾化芯。
- ③ 定期检查电子烟主体螺丝口，保持螺丝口内干燥。充电时尽量避开晚上，过度充电会缩短电池寿命。
- ④ 不使用时请竖直摆放，切勿倒置。切勿私自拆卸，如有问题请咨询工作人员再处理。
- ⑤ 虹吸时建议使用非烟草口味烟液，如果是烟草口味正常抽吸即可。

## « 温馨提示 »

禁忌人群：孕妇、哺乳期女性、未成年人、严重心血管病患者。

慎用人群：糖尿病患者、三高人群、尼古丁过敏患者；尼古丁过敏患者只能使用0浓度烟液。慎用人群建议初始少量使用，无不良反应即可正常使用。

使用过程中如有任何问题请联系在线客服

400-0969-558